

【エミュレーション設定変更手順】

- ①印刷可ランプが点灯している場合、印刷スイッチを押して印刷可ランプが消灯していることを確認する。
- ②下段選択スイッチを押す。
- ③▶スイッチを「ソウチキノウ セツテイ」が表示されるまで押す。設定スイッチを押す。
- ④「エミュレーション」が表示される。
- ⑤設定スイッチを押すと「*ジドウセンタク」(デフォルト値)が表示される。
- ⑥▶スイッチを押し、「ESC/P」を選択し、設定スイッチを押す。
- ⑦印刷スイッチを押すと、「▲:セツテイトウロク」と「▼:セツテイトリケシ」が表示される。
- ⑧▲スイッチを押すと「イニシャル ショリチュウ」と一瞬表示され、本体が再起動される。

【参考】



写真1: プリンター全体と電源スイッチの位置



写真2: 各設定で使用するスイッチとランプの位置



←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、上記手順の5577Mモデルでの説明動画を見ることができます。